


扇子用生地

40cm以上

生地

扇子型




扇子用生地は横長に使用します。

ケース用生地

30cm以上

生地



20cm以上



ファスナー位置



横長に使用するとファスナーと柄が平行になります。